


SafeLine RS2

Art.no.: *RS2

EN: RS2 cable is required when updating to MX3 from MX2.

DE: RS2 Kabel wird erforderlich, wenn von MX2 auf MX3 getauscht wird.




MX3+

EN: Connect the MX3 with the RS2
DE: Verbinde das MX3 mit dem RS2

MX2

EN: Move the RJ45 connector from the MX2 to the RS2

DE: Verbinden Sie den RJ45 Stecker des MX2 mit dem RJ45 Adapter des RS2

**SafeLine Headquarters**

Antennvägen 10 · 135 48 Tyresö · Sweden
Tel.: +46 (0)8 447 79 32 · info@safeline.se
Support: +46 (0)8 448 73 90

SafeLine Denmark

Erhvervsvej 19 · 2600 Glostrup · Denmark
Tel.: +45 44 91 32 72 · info-dk@safeline.se

SafeLine Norway

Solbråveien 49 · 1383 Asker · Norway
Tel.: +47 94 14 14 49 · post@safeline.no

SafeLine Europe

Industrieterrein 1-8 · 3290 Diest · Belgium
Tel.: +32 (0)13 664 662 · info@safeline.eu
Support: +32 (0)4 85 89 08 95

SafeLine Deutschland GmbH

Kurzgewannstraße 3 · D-68526 Ladenburg · Germany
Tel.: +49 (0) 6203 - 840 60 03 · sld@safeline.eu

SafeLine Group UK

Unit 47 · Acorn Industrial Park · Crayford ·
Kent · DA1 4AL · United Kingdom
info@safeline-group.uk