


OCC Handbuch



Technische Daten

Größe (H x B x T):: 122 x 59 x 22mm

Gewicht: 375 g

Artikelnummer: *OCC

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	4
Übersicht	5
OCC kit	5
Installation	6
Machinenraum	6
COP	7
Mit einem SafeLine MX2 verbinden	8
Mit einem SafeLine MX3+ verbinden	9
Mit einem SafeLine SL6+ verbinden	10
Declaration of Conformity	11

Allgemeines

Das Gerät verwendet modernste Technik und entspricht anerkannten aktuellen Normen zu sicherheitsbezogenen Vorrichtungen. Diese Einbauanleitungen sind von allen mit der Anlage befassten Techniker zu befolgen, egal ob bei der Installation oder bei der Wartung. Es ist unbedingt erforderlich, dass diese Montageanleitung den zuständigen Monteuren, Technikern und dem Instandhaltungs- und Wartungspersonal jederzeit zugänglich ist. Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieses Systems ist die Kenntnis der grundlegenden und speziellen Sicherheitsvorschriften in der Fördertechnik, insbesondere in der Aufzugtechnik.

Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden. Insbesondere dürfen weder im Gerät noch an einzelnen Bauteilen nicht genehmigte Änderungen vorgenommen oder Teile hinzugefügt werden.

Haftungsausschluss

Der Hersteller haftet gegenüber dem Käufer dieses Produkts oder Dritten nicht für Schäden, Verluste, Kosten oder Arbeiten, die durch Unfall, Missbrauch des Produkts, falsche Montage oder unerlaubte Änderungen, Reparaturen oder Ergänzungen verursacht wurden. Ebenso sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen. Der Hersteller übernimmt keine Garantie für Druckfehler, Versehen oder Änderungen.

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung können Sie von unserer Website herunterladen: www.safeline-group.com

Sicherheitshinweise!

-Dieses Produkt darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal installiert und konfiguriert werden, das befugt

ist, Arbeiten an diesem Gerät durchzuführen.

-Diese Qualitätsprodukt richtet sich an die Aufzugsbranche. Es wurde nur für den angegebenen Verwendungszweck konstruiert und hergestellt. Beim Einsatz für einen anderen Zweck muss SafeLine vorab in Kenntnis gesetzt werden.

-Es darf in keiner Weise modifiziert oder geändert werden und muss unter genauer Einhaltung der in dieser Anleitung beschriebenen Verfahren installiert und konfiguriert werden.

-Bei der Installation und Konfigurierung dieses Produkts sind alle entsprechenden Anforderungen in Bezug auf die Arbeitssicherheit sowie alle Gerätenormen genau zu beachten.

-Nach der Installation und Konfigurierung sollten dieses Produkt und die Funktion der Anlage umfassend getestet werden, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen, bevor die Anlage in Gebrauch genommen wird.


-Anforderungen aus nationalen Vorschriften können von voreingestellten Werten abweichen. Es sind die eingestellten Parameter zu prüfen und ggf. anzupassen.

Elektrische und elektronische Produkte können Materialien, Teile und Einheiten enthalten, die für Umwelt und Gesundheit gefährlich sein können. Bitte informieren Sie sich über örtliche Vorschriften und Abfallsammelsysteme für elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres alten Produkts trägt dazu bei, negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



Übersicht




OCC kit



Installation

Machinenraum




Von REM 5 entfernen und mit OCC kabel verbinden.
Machinenraum



COP

IO8C-Kabel trennen und mit OCC kabel verbinden.


COP



Mit einem SafeLine MX2 verbinden

Schließen Sie die Kabel des OCC vollständig an (siehe Installation im Maschinenraum und COP).


- Der vorhandene Alarmknopf der Aufzuges wird als NC (Öffner) verwendet.
- Es wird empfohlen die Piktogramme Ausgänge auf „Streng EN81-28“ zu setzen. „Streng EN81-28“
- Zur Programmierung bitte Bedienungsanleitung beachten.




Mit einem SafeLine MX3+ verbinden

Schließen Sie die Kabel des OCC vollständig an (siehe Installation im Maschinenraum und COP).


- Die vorhandenen Piktogramme der Kabine werden verwendet.
- Der vorhandene Alarmknopf der Aufzuges wird als NC (Öffner) verwendet.
- Es wird empfohlen die Piktogramm Ausgänge auf „Streng EN81-28“ zu setzen. „Streng EN81-28“
- Der Parameter *88* muss auf die Piktogramm-Ausgänge eingestellt werden.
- Zur Programmierung bitte Bedienungsanleitung beachten.



Maschinenraum




COP




Mit einem SafeLine SL6+ verbinden

Schließen Sie die Kabel des OCC vollständig an (siehe Installation im Maschinenraum und COP).


- Schließen Sie das OCC-Kabel an das SL6+ an..
- Die vorhandenen Piktogramme der Kabine werden verwendet.
- Der vorhandene Alarmknopf der Aufzuges wird als NC (Öffner) verwendet.
- Es wird empfohlen die Piktogram Ausgänge auf „Streng EN81-28“ zu setzen. „Streng EN81-28“
- Zur Programmierung bitte Bedienungsanleitung beachten.




Maschinenraum



COP



Fahrkorbdach



EU Declaration of Conformity

Product: Cable kit for lift accessories
Type / model: **Connection kit OTIS Rem5**
Article no: *OCC
Manufacturer: SafeLine Sweden AB
Year: 2017

We herewith declare under our sole responsibility as manufacturer that the products referred to above complies with the following EC Directives:

Directives

RoHS 2: 2011/65/EU


Standards applied

EN 50581:2012 RoHS: Technical doc. for assessment of restriction of RoHS

Tyresö, 2017-04-07



Lars Gustafsson,
Technical Manager, R&D , SafeLine Group



SafeLine Headquarters

Antennvägen 10 · 135 48 Tyresö · Sweden
Tel.: +46 (0)8 447 79 32 · info@safeline.se
Support: +46 (0)8 448 73 90

SafeLine Denmark

Vallensbækvej 20A, 2. th · 2605 Brøndby · Denmark
Tel.: +45 44 91 32 72 · info-dk@safeline.se

SafeLine Norway

Solbråveien 49 · 1383 Asker · Norway
Tel.: +47 94 14 14 49 · post@safeline.no

SafeLine Europe

Industrieterrein 1-8 · 3290 Diest · Belgium
Tel.: +32 (0)13 664 662 · info@safeline.eu
Support: +32 (0)4 85 89 08 95

SafeLine Deutschland GmbH

Kurzgewannstraße 3 · D-68526 Ladenburg · Germany
Tel./Support: +49 (0)6203 840 60 03 · sld@safeline.eu

SafeLine Group UK

Unit 47 · Acorn Industrial Park · Crayford ·
Kent · DA1 4AL · United Kingdom
Tel.: +44 (0) 1322 52 13 96 · info@safeline-group.uk

SafeLine is a registered trademark of SafeLine Sweden AB. All other trademarks, service marks, registered trademarks, or registered service marks are the property of their respective owners.